

# Transferência de licenças KEPServerEX V.6

Tech Support  
[support@logitek.es](mailto:support@logitek.es)

Dezembro de 2016

Revisão2

## Descrição geral

Esta nota técnica explica e detalha o procedimento a seguir para transferir uma ou mais licenças KEPServer V6 de um computador para outro Online ou Offline.

## Introdução

A transferência de uma licença KEPServerEX exige um procedimento específico que, caso não seja cuidadosamente seguido, pode resultar na perda da licença.

É obrigatório ter o apoio técnico ativo para ativar efetuar a transferência de uma licença.

A transferência Online requer que a máquina que irá ser licenciada tenha ligação à Internet e a transferência Offline é efetuada quando a máquina não tem ligação à Internet.

## Transferência de licenças KEPServer V6 Online

1. Abrir o **License Utility** na máquina a partir da qual irão ser transferidas as licenças.

*Início > Todos os programas > Kepware > License Utility*

2. Selecionar o(s) Activation ID(s) que pretende transferir e clicar em **Transfer**.
3. Inserir as credenciais de utilizador Kepware nos campos **User Name** e **Password**.
4. Clicar em **Next** para iniciar a transferência. O ecrã irá exibir o estado do pedido de transferência.
5. Assim que estiver concluído, clicar em **Next** para regressar ao ecrã inicial.

**Nota:** Neste momento, a licença foi armazenada corretamente na conta online e o produto transferido está agora disponível para ativação noutra máquina.

## Transferência de licenças KEPServer V6 Offline

1. Abrir o **License Utility** na máquina a partir da qual irão ser transferidas as licenças.

**Início > Todos os programas > Kepware > License Utility**

2. Deseleccionar o check "*Perform licensing operations online when possible (requires Internet Access on this computer)*".
3. Seleccionar o(s) Activation ID(s) que pretende transferir e clicar em **Transfer**.
4. Clicar em **Save to File...** para desativar a licença na máquina. Será exibido um warning para explicar como voltar a transferir a licença em my.kepware antes de esta poder ser ativada para utilização numa nova máquina. Clique em **OK** para continuar.
5. Guardar o ficheiro de pedido ("transfer\_request.txt") na caixa de diálogo file-browse.

O passo seguinte exige uma ligação à Internet, pelo que deverá importar o ficheiro "transfer\_request.txt" para um computador que tenha acesso à Internet.

6. Iniciar sessão em [www.mykepware.com](http://www.mykepware.com) e transferir o produto carregando o ficheiro de pedido de transferência no campo **Transfer License**.

**Nota:** Neste momento, a licença foi armazenada corretamente na conta online e o produto transferido está agora disponível para ativação noutra máquina.